

Adaptador de Salida Analógica 2CH

Guía Rápida

Gracias por elegir nuestro DO22, esta guía le ayudará a comprender cómo utilizar este producto.

1. Introducción al Producto

Este producto se aplica en el ámbito de los sistemas de audio para realizar la conversión de señal de audio analógica y de red Dante. La alimentación de este producto debe ser proporcionada por un conmutador Ethernet (PoE) o un router.

2. Características del Producto

- Función Introducción: Convierte la señal Dante en salida de señal de audio analógica
- Entrada y Salida : Soporta dos entradas de señal de audio Dante, dos salidas de señal de audio analógica Channel

3. Parámetros Técnicos

Número de Modelo	DO 22
Tipo de Producto	Adaptador de Salida Analógica 2 CH
Función	Convierte la señal de audio Dante a salida de señal de audio analógica
3 pines XLR F/M	2
Puerto RJ45	1
Interfaz de audio analógica	XLR
Interfaz de audio de red Dante	RJ45
Respuesta de frecuencia	20Hz a 20kHz (-/+0.5dB)
Nivel máximo de señal (balanceado)	+18dBu / +4dBu / 0dBu
Rango dinámico	> 100dB
SNR(Relación señal/ruido)	> 100dB
THD (distorsión armónica total)	< 0.01% (+4dBu)
Consumo de energía	<1W
Temperatura de operación	0-40
Dimensiones (LxWxH)	652mm x 32mm x 22mm
Peso	0.2kg

4. Vista general del producto



- ① Puertos de red DANTE con función POE
- ② Salida analógica

5. Conexión del Producto

Siga los siguientes pasos para configurar una red Dante para control.

- Descargue e instale el controlador Dante desde la página web de Audinate (www.audinate.com).
- Conecte el dispositivo al conmutador mediante el sistema de audio de red Dante con el cable de red
- El dispositivo de transmisión de audio analógico se conecta a través de la interfaz XLR
- Busque los dispositivos en el software Dante Controller, Seleccione y abra los dispositivos que desea configurar, En la página Routing, haga coincidir la fila de entrada con la columna de salida con una marca personalizada.
- Una vez establecido y configurado el enrutamiento de audio entre el dispositivo de audio, el dispositivo de audio recordará y guardará la configuración.

6. Lista de Empaque

DO22	Tarjeta QC	Guía Rápida
1 Juego	1 Unidad	1 Unidad

7. Tarjeta de Garantía:

Fecha de producción :
Número de modelo :
Número de serie :