

Adaptador Dante USB 2CH

Guía Rápida

Gracias por elegir nuestro DU22, esta guía te ayudará a aprender a usar este producto.

1.Introducción al Producto

Este producto se aplica al campo del sistema de audio para realizar la función de conversión de señal USB y señal de audio en red Dante.


2.Características del Producto

Introducción a la Función: Compatible con la conversión de señal USB y señal de audio en red Dante

3.Parámetros Técnicos

Número de Modelo	DU 22
Tipo de Producto	Adaptador DANTE USB 2 CH
Función	Conversión de señal USB y señal de audio en red Dante
Puerto RJ45	1
Conexión	RJ45 y tipo USB A
Suministro de energía	USB
Tasa de muestreo	48kHz
Transmisión de red	Especificación para dispositivos USB 2.0
USB	Dispositivos USB 2.0
Temperatura de operación	0-40
Tamaño (LxAnxAl)	652mm x 32mm x 22mm
Peso	0.2kg

4. Descripción del producto



- ① Interfaz Dante
- ② USB

5. Conexión del Producto

Sigue los pasos a continuación para configurar una red Dante para el control.

- Descargue e instale Dante Controller desde el sitio web de Audinate (www.audinate.com).
- Conectar el dispositivo.
- Busque los dispositivos en el software Dante Controller, seleccione y abra los dispositivos a configurar, en la página de enrutamiento, haga coincidir la fila de entrada con la columna de salida con una marca personalizada.
- Una vez establecido y configurado el enrutamiento de audio entre el dispositivo de audio, el dispositivo de audio recordará y guardará la configuración.

6. Lista de Empaque

DU22	Tarjeta de Control de Calidad	Guía Rápida
1 Set	1 Unidad	1 Unidad

7. Tarjeta de Garantía:

Fecha de producción:
Número de Modelo:
Número de Serie: